


Emma SERIE 1850

Mode d’emploi

DESCRIPTION GENERALE
Mouvement quartz MIYOTA
Fonctions : Heures, minutes, secondes.



UTILISATION GENERALE

Réglage de l’heure.
Tirer la couronne en 1e position.
L’aiguille des secondes s’arrête.
Régler l’heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.
Lorsque la couronne est repoussée en position normale, l’aiguille des secondes se remet en route.